

Bruksanvisning för Digital ficktermometer M1313

Enr. 4203415, Art.nr 42.1313

För mätning av temperatur -50°C till +300°C

- DH - Låser värdet i displayen
- Automatisk avstängning
- Förlängningsbar från 170 mm - 250mm
- Kalibreringsfunktion
- Fickklämma med "nyckelhål"



Uppackning och översyn

När instrumentet packas upp, kontrollera att det inte finns några synliga skador från t.ex. stötar eller fukt. Om instrumentet på något sätt är skadat eller om det saknas något enligt nedanstående förteckning skall du kontakta din åter för säljare för åtgärd.

Följande skall finnas med i förpackningen: Termometer, Skyddshölje, Batteri monterat, svensk bruksanvisning.

Specifikationer

Termometer:	170x27x22 mm
Längd i fodralet:	175 mm
Förlängd:	250 mm
Tempgivare:	73 mm, Ø 3,5 mm
Vikt:	32g
Batteri:	1.5V, LR44
Autom. avstängning	10 minuter

Noggrannhet:

Mätområde	Upplösning	Noggrannhet	Noggrannhet display
-50°C till +300°C	0,1	±1-2°C	±0,1°

Säkerhetsföreskrifter

WARNING! Instrumentet är endast avsett att användas i enlighet med denna bruksanvisning. All annan användning sker på egen risk. Följ nedanstående föreskrifter så att mätningarna sker under säkerhet.

- Kontrollera att instrumenthöljet inte är skadat.
- Se till så att du inte kommer i kontakt med spänningssatta delar.

Mätinstruktion

1. Tryck på ON/OFF knappen. Alla segment i displayen tänds. Efter 1 sekund är termometern redo att användas. Tryck igen för att stänga av.
2. Under mätning - tryck på HOLD-knappen för att frysa mätvärdet i displayen. Tryck HOLD igen för att återgå till normal mätning.
3. Under mätning - tryck °C/°F knappen för att växla mellan visning av Celsius och Fahrenheit
4. För att mäta temperaturen i matvaror, stick in givaren i den tjockaste delen och läs av när värdet har stabiliserat sig.
5. Manuell kalibrering av termometern (om behov finns): Förbered en mix av 6:4 delar is:vatten. Sätt givaren i mixen. När värdet har nått ett stabilt värde, tryck på CAL och håll intryckt tills displayen visar 0°C.
6. Förläng termometern till 250 mm genom att sätta skyddet på termometerens bakstycke.



Underhåll

Den metalliska givaren kan handdiskas med varmt vatten och diskmedel. Övriga delar tvättas med lätt fuktad trasa. Använd aldrig starka lösningsmedel. Ej maskindisk

Byte av batteri

Ta ur batteriet om instrumentet inte används på lång tid eftersom uttjänta batterier kan börja läcka elektrolytvätska och skada instrument inuti. Medlevererat batteri är monterat vid leverans. Använd en skruvmejsel eller ett platt föremål och vrid batteriluckan på baksidan i "OPEN"-pilens riktning. OBS! Skada inte packningen på luckan när den sätts tillbaka. Byt till batterityp LR44 eller motsvarande. Sätt tillbaka luckan och vrid i CLOSE-pilens riktning.

Garanti

Denna termometer M1313 garanteras i sin helhet mot varje defekt i material och funktion vid normal användning och service inom en period av ett år efter in köps datum. Denna garanti lämnas av Kamic Installation AB, endast till den ursprungliga köparen på villkor att fakturakopia skickas med när produkten returneras till återförsäljaren. Denna garanti gäller inte något instrument eller annan utrustning, som reparerats eller ändrats av annan än Kamic serviceverkstad. Inte heller om den utsatts för felaktig användning, slarv eller olyckshändelse, felaktig inkoppling av tredje person, installation eller användning som inte överensstämmer med de instruktioner som lämnats av tillverkaren.