

Hej! Detta är din brandvarnare!

Din brandvarnare är en optisk, trådlöst sammankopplingsbar brandvarnare. Detta innebär att om en brandvarnare larmar så larmar alla brandvarnare som har samma kanal. 9V batteriet har en förväntad livslängd på 1 år. När brandvarnare piper en gång per minut skall batteriet bytas.



Detta blad är en enkel guide som skall hjälpa dig att sköta din brandvarnare på bästa sätt och även förstå hur den fungerar. För ytterligare information - Läs bruksanvisningen.

Läs denna guide i lugn och ro och spara den under hela brandvarnarens livstid, som är 10 år.

Din brandvarnare är optisk. Det betyder att den "ser" röken, men den ser också damm, matos, insekter och t.o.m. vattenånga från t.ex. en varm dusch med öppen dörr. I en kammare inne i brandvarnaren sitter ett "öga" som detekterar synlig rök och partiklar som kommer in där. När antalet partiklar blir för stort så larmar den. Detta gäller även naturligt förekommande damm.

Den röda lysdioden. Den röda dioden skall blinka 1 gång/8 sek som betyder full funktion. Vid larm börjar den blinka frekvent 1 gång/sekund.

Test- /Pausknapp. Här trycker man för att: **Testa** att brandvarnaren fungerar. Tryck i ca 2 sekunder på varje enskild detektor för testa funktionen. Piper den är den ok. **Testa radiofunktionen:** Tryck i ca 8 sekunder tills dioden lyser fast. Nu skall alla dina andra brandvarnare larma.

Pausa känsligheten: Om man t.ex. skall laga mat eller annat så trycker man en gång för att aktivera pausfunktionen så att känsligheten reduceras under ca 12 minuter. Ett dubbelpip vid knapptryckningen visar att den går i pausfunktion. Den återgår automatiskt till normal funktion. Återställ manuellt genom att tryck en gång till, då piper den 3 ggr.

Larmar en, larmar alla! Notera att era brandvarnare är trådlöst sammankopplade. Om en larmar så larmar de andra också. Den BV som detekterar rök ljuder med en unik signal och blinkar frekvent. Alla andra har en annan signal och blinkar normalt.

Förlarm: Om en detektor börjar larma så sänder den signal till de andra. De börjar då förlarma med en lång ton varannan sekund för att starta fullt efter 30 sekunder. Under denna tid hinner man lokalisera vilken detektor som larmar.

Tysta: Vid larm: För att tysta alla så måste man trycka på knappen på den BV som aktiverats. Finns rök kvar i kammaren så kommer den att starta igen. Den detektor som blinkar frekvent är den som har rök i kammaren. Den larmar tills den är fri från rök eller partiklar.

Viktigt! Den röda dioden blinkar frekvent i den brandvarnare som har detekterat rök. De andra brandvarnarna blinkar normalt. Tystar man den som blinkar tystas alla brandvarnare, alltså, den som detekterat rök är den som sänder och slutar sända när man trycker på knappen.



Vad betyder de olika signalerna - Felsökning och åtgärder.

Signal:	Meddelande:	Åtgärd:
1 kort pip varje minut	Låg batterispänning	Byt batteri snarast
1 kort pip var 8:e sekund	Larmminne för utlöst larm	Återställs med testknappen
1 långt pip (alltid efter batteribyte)	Varnarens känslighet och funktion kontrollerad	Allt OK
2 korta pip (efter tryck på testknappen)	Varnaren testad, och pausfunktionen inkopplad.	Allt OK
3 korta pip (efter tryck på testknappen)	Pausfunktion bortkopplad, dvs. återgång till normalläge	Allt OK
3 korta pip	Tekniskt problem / felaktig funktion	Byt batteri, eller om inte detta hjälper, lämna varnaren för service
4 korta pip	Detektionskammaren smutsig	Rengör varnaren genom dammsugning och blåsning

VIKTIGT! Om brandvarnaren **piper av okänd orsak** så notera följande:

- Vilken typ av signal är det? se ovan
- Blinkar den röda dioden frekvent, 1 gång per sekund, i någon brandvarnare?
- Vilken tid på dygnet? Notera detta.
- Kan man härleda det till någon händelse: Duschat, matlagning, hög luftfuktighet, stora temperaturskillnader genom öppet fönster, åska eller dyl. ...? Länge sedan rengöring, kallare luft i ventilationen än normalt (nattetid), mycket insekter?
- Sitter brandvarnare nära tilluftsventilation så måste man rengöra både ventilgaller/filter och brandvarnare mycket oftare än normalt.

Skötsel. Var noga med att rengöra din brandvarnare ungefär 2 -3 gånger per år och håll den fri från damm, insekter, matos, och ånga. Då kan du vara säker på att den fungerar felfritt och risken för oönskade larm minskar. Testa brandvarnare regelbundet, helst 1 gång i månaden eller vid varje rengöring men absolut den 1:a december - nationella brandvarnaredagen. Skydda brandvarnare från damm om du t.ex. gör större renoveringar.

Batteri. Din brandvarnare har ett 9V alkaliskt batteri. Dess livslängd är normalt 1 år men livslängden kan påverkas av annan radiotrafik i omgivningen. Byt till samma typ av batteri alternativt litiumbatteri som förlänger drifttiden. Använd kvalitetsbatteri. Testa alltid brandvarnare efter batteribyte. (Sätt gärna en liten datumlapp på batteriet)

Om det börjar brinna är det viktigt att ni följer en uppgjord utrymningsplan.

Rädda – väck/varna alla i hushållet och utrym. Stäng om möjligt, dörrar och fönster efter er.

Varna – alla i omgivningen som hotas av branden

Larma – ring 112

Släck – om branden är liten och du tror att du klarar det. Gå inte tillbaka in om ni väl kommit ut.

Lycka till med din brandvarnare!